

ミュージックボード 音楽放送システム配線イメージ

- ・CSアンテナは東南東に向け設置しますので、Fケーブルを屋上や壁面に出してください。(位置は打合せで決定します)
- ・Fケーブルの屋内側は端末機器(チューナー)設置位置まで配線してください。
- ・スピーカーは $8\Omega \sim 16\Omega$ のローインピーダンス型としてください。
- ・スピーカー線はチューナ設置位置から2芯線(または平行線)を各スピーカーに並列配線してください。
- ・チューナー設置位置近辺の壁にAC電源コンセントを配置してください。

